1. При первом включении ТВ выбирайте язык «Русский»:

🚔 Язык			<u>*</u>	1/18
	Выберите язык.			
	Magyar Nederlands Polski Português			
	Română	-		
	Slovenĉina			
ОСледующ. ОО	Выбрать			
	90)	NY		

2. Выбирайте страну «Россия»:

Выберите страну.		
Romània		
Россия		
Slovenská rep.		
Slovenija		
Türkiye		
Україна		
Казахстан		

3. Придумайте и введите pin-код. Например «1111»:

Для программ, находящихся под родн Установите PIN код. Код "0000" непри	ительским ко именим.	онтрол	ем, не	обходим РІМ	I код.	
Новый PIN						
Еще раз новый PIN						
Введите PIN код с помощью цифровых и	кнопок.					
ОВозврат П~П Введите РІМ код						

4. Выберите режим эксплуатации «Дом»:



5. Выберите расположение телевизора. Например, «Настольная Подставка»:



6. Выберите тип трансляции «Цифровое и аналоговое ТВ»:

Выберите тип трансляци	и для автоматического г	юиска служб	
Цифро	вое и аналоговое ТВ		
dish ba	Цифровое ТВ		
	Акалоговое ТВ		
	Пролуск		

7. Выберите тип подключения ТВ «Кабель»:

Выберите	тип подключения ТВ.	
ťo 🗌	Эфир	
<u>p</u>	Кабель	

- 8. Выберите оператора «Другое»:
- 9. Выберите НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ РУЧНАЯ

Частоту задайте **338 МГц** Выберите пункт меню «Начать»

Тип сканирования	Быстрое сканирование
Настройка частоты	Ручи.
Частота	298MГц
Настройка идентификатора се	ети Авто
Идентификатор сети	
And I wanted	Начать

## Сортировка каналов

## Как зайти в режим сортировки

Нажмите на пульте кнопку «Ноте», перейдите в меню «Установки», выберите «Настройка аналоговых каналов»:

В появившемся меню выбирайте «Сортировка программ»:

Для перехода в меню сортировки цифровых каналов нажмите на пульте кнопку «Ноте», перейдите в меню «Установки», выберите «Цифровая конфигурация»:

Выбирайте пункт «Сортировка цифровых программ»:

## Как сортировать каналы.

Из списка слева выберите канал, который хотите переместить на другую позицию (номер позиции отображен в столбце «Прг.») и нажмите центральную кнопку на крестовине пульта:

После нажатия центральной кнопки на пульте выбранный канал переместится в правую часть экрана. Заполните поле «Введите номер программы» желаемой позицией, на которую вы хотите переместить данный канал, и нажмите центральную кнопку на крестовине пульта:

Канал переместился на выбранную нами позицию:

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.