



Заходим в главное меню телевизора, для этого нажмите кнопку с изображением Домика, в дальнейшем я буду называть эту кнопку "Home".




Выбираете пункт "Конфигурация".



Далее выдирате "Подключение к сети".




Выбираете тип подключения "Беспроводной" или "Проводной". Беспроводной способ подразумевает под собой подключение к роутеру с помощью Wi-Fi сети, проводной- с помощью сетевого кабеля подключенного к роутеру.



Если вы подключаетесь по Вай-Фай необходимо из списка доступных Wi-Fi сетей выбрать вашу сеть и ввести пароль для подключения к ней.

Если "Проводной" то необходимо подключить телевизор к роутеру с помощью сетевого кабеля.

В итоге вы должны получить окно о успешном подключении к сети.



Телевизор подключен к домашней сети.

1

Закреть

2